

浴室・洗面所 3

浴槽のお湯が追い炊きしてもなかなか温まらない

原因

- ① 浴槽内の追い焚き接続金具部のフィルターにゴミが詰まっている。

対処方法手順

● 普段のお手入れ

- ① フィルターを外す。
- ② ゴミをブラシなどで取り除いて洗い流す。
- ③ フィルターを取り付ける。

- ① 循環口カバーを「はずす」の方向(左)へ止まるまで回し、手前に引いて外します。



- ② 循環口カバー(フィルター)、循環口本体のゴミを歯ブラシ等で取り除きます。



- ③ 循環口カバーの△と循環口の△を合わせてはめ込み、「とめる」の方向(右)へ「カチッ」と音がするまで回します。



● 汚れが目立った場合

- ① 市販の配管洗浄剤を使用し配管を洗浄する。



※参考例