

浴室・洗面所 5 | シャワーや水栓から、設定した温度のお湯(温かいお湯)が出ない

原因

- ① サーモスタット混合水栓は湯と水を混ぜて吐水させるため、給湯機の設定温度よりぬるくなります。
※給湯機の設定温度が40°Cの場合、吐水温度は40°Cより低くなります。
- ② 冬場は水温が低いため、夏場の吐水温度より低くなることがあります。
- ③ 給湯機の故障

対処方法手順

原因①について

- ①故障ではありません。
- ② 給湯機の設定温度を高めに設定して下さい。
- ③ 40°C程度の設定でシャワーがぬるい場合、お好みのシャワー温度になるまで
給湯機の設定温度を上げて下さい。

原因②について

- ①故障ではありません。
- ② 給湯機の設定温度を高くするか、温度調節ハンドルで高めに調節して下さい。



給湯機リモコン(参考写真)

原因③について

- ①給湯機に異常があると、給湯リモコンにエラーコード(数字)が表示されます。
原因によって異なるコードが表示され、軽度のトラブルから重度のトラブルまで様々です。
メーカーによってコードが異なりますので、メーカー取扱説明書を御確認下さい。



エラーコード表示(参考)

※操作方法につきましては、メーカーの取扱説明書を御確認下さい。