

# 浴室・洗面所

7 | 水栓から水が漏れる

## 原因

- ① 水栓の消耗品(パッキン等)の磨耗や劣化による水漏れ。
- ② 水栓の破損による水漏れ。
- ③ 水栓の製品不良による水漏れ。

## 対処方法手順

まずは、止水栓を時計回りにまわして栓を閉めて下さい。  
(※ユニットバス水栓は、マイナスドライバーをご用意下さい。)  
栓を閉めたら、弊社にご連絡の上、ご使用はお控え下さい。



ユニットバス水栓の止水栓



洗面化粧台水栓の止水栓

## ポイント

- 御使用になる前に、メーカーの取扱説明書を必ず御確認下さい。
- 水漏れは、二次被害につながる恐れがあります。発見した際は、直ちに止水栓を閉めましょう。

※ 施工不良によるもの以外の設備器具の製品不良及び水栓パッキン等の消耗品については、弊社保証内容には含まれません。  
設備器具メーカー保証となりますので、メーカーの取扱説明書に記載されている保証基準を御確認下さい。

※ パッキン等の消耗品を交換する際は、取扱説明書のメーカーメンテナンスにご相談下さい。