

電気関係

3

漏電遮断機が作動し ブレーカーが落ちてしまう

原因

- ① 家のどこかで漏電をしている。
- ② 雷などによるブレーカーの誤作動。

対処方法

- ① 配線用遮断器を全て「切」にする。
- ② 漏電ブレーカーのつまみを一度完全に下げてから上に上げる。
- ③ 配線用遮断器を1つずつ「入」にする。
- ④ ③の作業中に漏電ブレーカーが再度落ちてしまうのであれば、その配線遮断機回路の電気回路が漏電などの不良の可能性があります。
- ⑤ ④の作業で落ちた回路の電気機器のプラグをコンセントから抜いて下さい。
- ⑥ 配線用遮断機のスイッチを再度「入」にする。
それでも漏電遮断機が作動するならば回路の配線、器具の不良が考えられます。



ブレーカー写真

配線用遮断器

契約ブレーカー

漏電ブレーカー

テストボタン

上記①～⑥の作業を行い、原因の特定が難しい場合は弊社にご連絡下さい。