

# 玄関・勝手口ドア 2 | ドアがストップさせたい位置で止まらなくなった

## 原因

- ① ドアクローザーのストップ装置がゆるんでいる。

## 対処方法手順



①ストップ装置を一度解除状態にし、リンクを引き降ろして下さい。



②次に、ドアをストップさせたい角度まで開いて下さい。



③リンクを上押し上げて、ストップ装置(レバータイプとツマミタイプがあります)を回して、固定状態にします。

## ポイント

- 御使用になる前に、メーカーの取扱説明書を必ず御確認下さい。

## 日頃のお手入れ

- 玄関ドアは、毎日開け閉めすることで、各部の調整がずれてしまうことがあります。
- 異常を感じたときは、まずは各部にゆるみがないかを確認してみてください。