

内部建具 8 | 床のドアストッパーが作動しない

原因

- ① ドア、およびマグネットの位置の高さがネジの緩みにより変わった。
- ② マグネット部分にホコリが付着し、磁力が弱くなった。

ご用意いただくもの



プラスドライバー

対処方法手順

マグネット受けの作動部分の動きを確かめる。(汚れなどが付着していると動きが悪くなり、ドアが開きマグネットが近づいても動かないときがある)



ドア本体下部に設置されているマグネット部分のネジを緩めることで上下できるため、マグネット受けが作動する高さで固定し直す。



ポイント

- マグネット部分のネジを多少緩め動くようにして、受けの部分の動きを確認しながら固定すると調整しやすいです。

日頃のお手入れ

- ドアを無理な力で開閉しないで下さい。マグネット受けの破損の原因になります。
- 定期的にビスの緩み・がたつきがないかを確認して、ドライバーで増し締めして下さい。
- 機能低下を防止するため、定期的にお掃除を行って下さい。

※お掃除方法についての詳細は、メーカー取扱説明書お掃除・お手入れの仕方をご参照下さい。