

キッチン 4 | 排水口からゴボゴボ音がある

原因

- ① 排水トラップが外れている。

対処方法手順

①排水プレート、排水バスケットを外すと、排水トラップがあります。緩んでいないか確認して下さい。

②トラップの緩みは、時計回りに回すと閉まります。



ポイント

- 御使用になる前に、メーカーの取扱説明書を必ず御確認下さい。
- 排水トラップが外れてしまう要因は、お掃除の際に外して元に戻していないケースがほとんどです。
- 排水管は、最終的に全ての排水が1箇所に合流して流れていきます。そのため、トイレや洗面台などで水を流すと、管内の空気が引っ張られることで、例えばトイレの水を流した時にキッチンの排水管から音がする症状が起こります。(サイフォン現象)また、多量の水を一気に排水した時に生じるゴボゴボ音も空気圧による現象ですので、不具合ではありません。

日頃のお手入れ

- 排水口のお掃除をされる際は、必ずトラップが外れてしまっていないかの確認を行って下さい。
- ※ キッチンメーカーによって、排水トラップの形状が異なる場合があります。