

# キッチン 5 | ガスコンロの火がつかない・火花が飛ばない

## 原因

- ① 点火ロックされている。
- ② 電池が切れている。電池が正しく取り付けられていない。

## 対処方法手順

①点火ロックが解除されているか確認して下さい。



②電池が正しく取り付けられているかを確認して下さい。電池交換してみてください。



## ポイント

- ガス器具には様々な機能が搭載されておりますので、御使用になる前にメーカーの取扱説明書を必ず御確認頂き、十分にご理解頂いた上でご使用下さい。

## 日頃のお手入れ

- お手入れ方法についての詳細は、メーカー取扱説明書をご参照下さい。