

サッシ・網戸 2 | サッシ・網戸の開け閉めが重い(引き違い)

原因

- ① 戸車が下がってしまっている。
- ② 戸車にゴミが挟まっている。

ご用意いただくもの



プラスドライバー

対処方法手順



①プラスドライバーをネジ穴に差し込み、調整ネジを時計回りに回して戸車の高さを上げます。



②障子上部にあるはずれ止めのネジを反時計回りに回してはずれ止めを下げます。



③障子を上に持ち上げて、下部を手前に引き、外します。取付けの際は、逆の手順となります。



ポイント

- 御使用になる前に、メーカーの取扱説明書を必ず御確認下さい。
- 調整する際は、左右の戸車を均等に少しづつ上げて下さい。
- サッシをレールから外す際は、事前に外したサッシの置き場を確保しましょう。
- サッシは非常に重いので、作業は必ず2人以上で行って下さい。

日頃のお手入れ

- 戸車にごみが絡みつくと、動作不良の原因となります。
- レールはこまめにお掃除していただくことをお勧めします。