

# サッシ・網戸

## 4 | サッシの開閉時 ゴトゴト音がする(引き違い)

### 原因

- ① 下枠レールにゴミやホコリがたまっている。
- ② 戸車の高さが合っていない。
- ③ 枠と窓の部品にこすれがある。

### ご用意 いただくもの



掃除機



ブラシ



ぞうきん




ろうそく

### 対処方法手順

#### 1 砂やホコリを吸い取る

レールのミゾ内部にたまった砂やホコリを掃除機で吸い取ります。



または、柔らかいブラシで砂やホコリを落とします。




#### 2 汚れをふき取る

割り箸の先に布を巻きつけ、さらに汚れをふき取ります。



#### 3 ロウを塗って引戸を往復させる

レールにロウなどを塗り、引戸を往復させた後、ロウをふき取ります。



レールと戸車ローラー部分のゴミを取り除くことができます。

戸車及びレールに傷がついていたり、部品のこすれがある場合は、補修等が必要となります。

### ポイント

- 御使用になる前に、メーカーの取扱説明書を必ず御確認下さい。
- 調整で直る場合もありますので、まずは各症状に合わせて調整を行って下さい。

### 日頃のお手入れ

- 戸車にごみが絡みつくと、動作不良の原因となります。
- レールはこまめにお掃除していただくことをお勧めします。
- 調整がずれた状態で無理に使用を続けると傷や破損の原因となりますので、違和感を感じた時は、早めに調整を行って下さい。