

壁紙 2 | 壁紙のつなぎ目が剥がれてきた

原因

- ① 壁紙は糊で貼っているため、年月が経つと剥がれてくる。
- ② 部屋の乾燥などで伸縮を繰り返し剥がれる。

ご用意いただくもの



壁紙用補修剤



ぞうきん



ローラー



ドライヤー

対処方法手順



①壁紙が固くなっている場合はドライヤーで柔らかくして下さい。



②壁紙用補修剤を壁紙の裏全体へ塗ります。



③塗った後、ローラーで押さえて仕上げして下さい。はみ出た補修材は拭き取して下さい。(空気を外へ出すようにローラーをかけて下さい)

ポイント

- 強力な接着剤を使用するとクロスがゴワゴワになったり、張替え時にきれいに剥がせなくなったりしますのでご注意下さい。
- 小さな剥がれであれば、家庭用糊や木工ボンドでも代用できます。
- ローラーを使用することで余分な糊や空気が外に押し出され、きれいに貼れます。

日頃のお手入れ

- 壁紙はビニール製のため水拭きできますが、継ぎ目に水が入ると剥がれやすくなりますので固く絞って湿気を残さないようにお手入れして下さい。
- 湿気が多い所では風通しを良くして下さい。