

浴室・洗面所 6 | 浴室の扉が勝手に開いてしまう 開けづらい

原因

- ① ラッチの調整不良。

対処方法手順

- ① ドアが閉まりにくくなったなど、不具合を感じた時は調整できる場合がございます。
メーカー取扱い説明書に調整方法が記載されていますので、そちらをご参照下さい。

～TOTOの例～

ドア上下にあるラッチ取付ねじの位置を上下させて、ラッチのかかりを調整します。

調整手順

- 1 **ねじキャップを開ける**
ラッチ取付ねじ
- 2 **ラッチ取付ねじをゆるめる**
⊕プラスドライバーでラッチ取付ねじを上下に動く程度にゆるめる
メモ ねじをゆるめるとキャップは回転します。
- 3 **調整する**
取付ねじを上下に少しずつ動かし、ラッチとレールのかかりしを調整して、開閉しやすい位置に合わせる

開閉がかたい場合 ▶ゆるくする		自然に開いてしまう場合 ▶かたくする	
ドア上部	ドア下部	ドア上部	ドア下部

調整後に

- 4 **ラッチ取付ねじを締める**
取付ねじを⊕プラスドライバーで締め、しっかり固定する
- 5 **ねじキャップを閉める**

脱衣室側から

※メーカーによって仕様が異なります。詳細は、メーカー取扱い説明書をご参照下さい。