

浴室・洗面所 10 | 洗濯機の流れが悪い 匂いが上がってくる

原因

- ① 洗濯機の排水トラップに髪の毛やティッシュ、ホコリ等が詰まってしまう。



洗濯機の排水口

対処方法手順



①排水ホースを外した後(残り水に注意して下さい。)、排水口のカバーを反時計回りに回して外します(写真のギザギザした部分をつかんで回します)。



②黒い筒状になっているのがトラップになります。ここに水がたまることで排水管からの悪臭などを防いでいますが、髪の毛やホコリ等がたまりやすい部分にもなります。赤い矢印の方向に引っ張ると排水口カバーとトラップを分離できます。



③トラップ自体も上記写真の赤い矢印方向に引っ張ると分離できます。分離した後、両方を洗面所などで洗ってホコリ等があれば取り除いて下さい。復旧は逆手順で行って下さい。

ポイント

- 復旧の際に付属のパッキン(青い矢印)などの付け忘れにご注意下さい。
- 洗濯機の排水ホースを再接続する際は入念に行ってください。(バンドの固定などが甘いとホースが外れて水漏れの原因になります。)
- 復旧後に洗濯器の使用の際は念のため、排水口およびホースから水漏れがないか確認して下さい。



日頃のお手入れ

- 洗濯機を使用する際はホースの固定バンドがゆるんでないか確認して下さい。
- 洗濯機用水栓は使用時のみ開栓し、使用後は閉栓してください。水洗からの水漏れの原因になります。
- 機能低下を防止するため、定期的にお掃除を行ってください。

※ メーカーによって排水トラップの形状が若干異なる場合がございます。取扱い方法にご不明な点等ございましたら、弊社までご連絡下さい。