

# 電気関係

2

コンセントに差しても電気が通らない  
(器具が作動しない)

## 原因

- ① 器具の漏電。
- ② 電気回路の配線異常。

## 対処方法

- ① ブレーカーを確認して該当するコンセントの配線用遮断器等が「入」になっているか確認する。
- ② 使用しようとした器具が他のコンセントで使用できるか確認する。



ブレーカー写真

配線用遮断器

契約ブレーカー

漏電ブレーカー

テストボタン

上記①～②の作業を行い、原因の特定が難しい場合は弊社にご連絡下さい。また①の作業にて「切」から「入」にしてもすぐに「切」になる場合は漏電の可能性もあるため、後ページに出てくる『症状漏電遮断機が作動しブレーカーが落ちてしまう』の作業手順を行って下さい。