

玄関・勝手口ドア 1

ドアの鍵がまわりにくい、
抜き差しがスムーズにできない


原因

- ① カギ穴内部に汚れ、ホコリがついている。
- ② カギに汚れが付着している。変形している。

ご用意いただくもの



掃除機



エアダスター




ブラシ

対処方法

①掃除機をカギ穴につけ、左右に振って中のゴミを吸い出す。エアダスターなどを使って、中のゴミを吹き飛ばす。



②ブラシを使用して、溝の汚れをかき出します。カギが変形した場合は、無理に使用せず、新しいカギを手配してください。



※原因によっては、お客様の費用負担となります。

ポイント

- 御使用になる前に、メーカーの取扱説明書を必ず御確認下さい。
- 油の含まれている潤滑剤(CRC、シリコンスプレーなど)は絶対に使用しないで下さい。油にホコリやゴミが付着してカギ穴内部に粘着し、動作不良や故障の原因となります。

日頃のお手入れ

- カギは、定期的にブラシを使用して掃除をして下さい。
- 弊社では、営業時間外の鍵の緊急対応を行っておりません。鍵の開閉時に違和感を感じた際は、症状が悪化する前に、出来るだけお早めに弊社に御相談下さい。
- 万が一、弊社の営業時間外に緊急対応が必要となった場合は、お客様のご判断により専門業者に有償の修理サービスをご依頼いただくことを御了承下さい。
- その他、お掃除及びお手入れ方法の詳細は、メーカー取扱説明書をご参照下さい。