

キッチン 2 | シンク下の排水管からの水漏れ

原因

- ① 排水管の各接続部(ジョイントナット)の緩みによる水漏れ。
- ② 高温の調理用油や熱湯を直接排水口・シンクに流したことによる排水器具の変形による水漏れ。

対処方法手順

①水漏れ部分を御確認頂き、雑巾等で濡れている部分を拭取って下さい。



②水漏れ部分のジョイントナットに緩みがないか確認して下さい。緩みがある場合は、時計回りに締め直します。



ポイント

- 御使用になる前に、メーカーの取扱説明書を必ず御確認下さい。
- 水漏れは、二次被害につながる恐れがあります。発見した際は、直ちに水の使用を控えましょう。

日頃のお手入れ

- 排水管の各接続部は、ジョイントナットというナットで締め付けてあります。引き出しの中に大きな鍋やフライパン等を収納すると、収納した際に排水管と干渉してジョイントナットが緩む可能性があります。収納する際は、十分にご注意下さい。
- てんぷら油や熱湯を排水口に直接流してしまうと、排水管が変形し水漏れやシンク裏側の防滴材のはがれの原因になることがありますので、ご注意下さい。

※お掃除方法についての詳細は、メーカー取扱説明書お掃除・お手入れの仕方をご参照下さい。