

キッチン 8 | レンジフードの音が大きくなり、吸い込みが悪くなった

原因

- ① スロットフィルターが汚れている。
- ② 市販のフィルターを重ねて設置している。
- ③ 屋外のベントキャップ内の防火ダンパーが閉じていて排気されない。

対処方法手順



①取説に沿って、掃除をしてください。市販のフィルターを設置されている場合は、一度取り外してみてください。



②外部から排気口を覗いてください。ダンパーが閉じている場合は、弊社にご連絡下さい。

※原因によっては、お客様の費用負担となります。

ポイント

- 御使用になる前に、メーカーの取扱説明書を必ず御確認下さい。
- スロットフィルターは汚れやすいので、1ヶ月に1度程度の頻度でお掃除して下さい。
- 早めにお掃除していただきますと、汚れも簡単に落とせる上、フィルターの劣化も防げます。

日頃のお手入れ

- スロットフィルター、ファンは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸しながらやわらかいスポンジなどで洗って下さい。汚れを落としたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水気を取ってから取り付けて下さい。

※お掃除方法についての詳細は、メーカー取扱説明書お掃除・お手入れの仕方をご参照下さい。