

# トイレ 5 | タンクの手洗いや水の出が悪くなった

## 原因

- ① フィルターにゴミが詰まっている。

## 対処方法手順

### フィルターの掃除の例

**使用工具**

マイナスドライバー    ブラシ

**使用工具**

マイナスドライバー

止水栓    レバーハンドル

**1. 止水栓を開けてから(マイナスドライバーで右に止まるまで回す)、タンク内の水を流す。**

**注意**  
 フィルター掃除をするときは必ず止水栓を閉め、タンクの水を流してから行う  
**必ず実行** 止水栓を閉めないで水が噴き出して家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

**止水栓の開閉**

止水栓

開    閉

**注意**  
 マイナスドライバーで矢印の方向に回して開閉する。

タンクふた    カバー    ボールタップカバー

↑ 垂直に持ち上げてください

**2. タンクふた、カバー、ボールタップカバーを外す。**

**注意**  
 タンクふたは落とさないように注意する  
 破損してけがをするおそれがあります。

**4. フィルターの内側に詰まったごみを取り除く。**

**5. 掃除後は3.と逆の手順でフィルターを元に戻す。**

**注意**  
 ※フィルターをフィルターユニットに取り付ける際、フィルターを正しい方向に取り付けてください。(左図参照)

**注意**  
 右に突起部が合うまで(約90°)確実に回す  
**必ず実行** 確実に回さないと水が噴き出して家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

**3. フィルターを外す。**

① フィルターロックを引き抜きます。  
 ② フィルターユニットを左に約90°回します。  
 ③ フィルターユニットを引き抜きます。  
 ※引き抜く際、かたい場合があります。  
 ※真っすぐに引き抜いてください。  
 途中でフィルターユニットを回したりすると、フィルターがボールタップ中に残る場合があります。  
 ④ フィルターを左に数回、回します。  
 ⑤ フィルターを引き抜きます。

**注意**  
 ボールタップを手でしっかり支えて、フィルターユニットを外す  
**必ず実行** 手で支えていないとボールタップが破損し、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

**6. ボールタップカバーをはめ、カバーの四角を確実にはめ込み、タンクふたを元に戻す。手洗い付きの場合は、A部をB部に差し込んでタンクふたをのせる。**

**注意**  
 A部をB部に必ず差し込む  
**必ず実行** 確実に差し込まれていないと水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

フィルターユニット    フィルター

**7. 止水栓を開く。(マイナスドライバーで左に回す)**

止水栓

開

## ポイント

- 御使用になる前に、メーカーの取扱説明書を必ず御確認下さい。

## 日頃のお手入れ

- 定期的にフィルターを確認し、汚れが目立つ場合は清掃を行って下さい。