


トイレ 6 | 便器内・手洗い・タンクの水が止まらなくなった

原因

- ① 止水位が正しくない。
- ② 排水弁のパッキンの劣化により、タンクから便器へ漏れが発生している。

対処方法手順

- ① 止水位を調整する。(取扱い説明書参照)
- ② パッキンを交換する。(取扱い説明書参照)



ポイント

- 御使用になる前に、メーカーの取扱説明書を必ず御確認下さい。
- ※施工不良によるもの以外の設備器具の製品不良及び水栓パッキン等の消耗品については、弊社保証内容には含まれません。
設備器具メーカー保証となりますので、メーカーの取扱説明書に記載されている保証基準を御確認下さい。
パッキン等の消耗品を交換する際は、取扱説明書のメーカーメンテナンスにご相談下さい。